

## MANUAL DO USUÁRIO



### AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Obrigado por adquirir um produto **TAY TECH**.

Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

▶ [taytechbrasil](https://www.taytechbrasil.com.br)

📷 @taytechbrasil

🌐 [www.taytechbrasil.com.br](http://www.taytechbrasil.com.br)

ACESSE O SITE



08

03

**PAPÉL DE PAREDE DINÂMICO**  
No menu (all applications) selecione o (live wallpaper) para selecionar o papel de parede favorito, depois pressione (set wallpaper) para finalizar.

**PAPÉL DE PAREDE**  
No menu (main interface) selecione o (wallpaper) para selecionar o papel de parede favorito, depois pressione (inserir imagem correspondente) para finalizar.

**PROCEDIMENTO PARA IPHONE**  
Nas configurações do aparelho, faça a conexão do Wi-Fi. Suba a barra inferior e selecione o Airplay

Para realizar esta operação é necessário utilizar a versão 4.2 do Android ou superior  
Toque no ícone (Exit) para desconectar o celular  
Toque no ícone (Settings) para ajustar o modo interativo, Bluetooth  
Toque no ícone (Mobile Video) para acessar/reproduzir arquivo de vídeo do celular  
Toque no ícone (Dual interface) para trocar a interface principal

Depois conecte o cabo USB original no celular e na multimídia, automaticamente o celular vai se conectar à multimídia, tenha paciência na primeira conexão, pois o celular vai instalar o APP  
(Settings) > (Developer Options) > (USB Debugging) e clique em OK

Ativar a depuração USB e conecte o telefone  
Acesse:

Acesse o menu (Main interface) toque no ícone (Internet Phone)

Este recurso usa a interface de dados do celular através do cabo USB via tecnologia de compartilhamento de tela, VNC. Espelha a imagem da tela do celular na central multimídia.

### ESPELHAMENTO DE CELULAR



## MANUAL DO USUÁRIO

## MANUAL DO USUÁRIO



02

Em (Date and Time) na opção data e hora é possível alterar o horário e a data mostrada no relógio da central multimídia e também o fuso horário.

**CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA**  
Esta unidade pode reproduzir vídeos via USB, cartão SD e outros dispositivos de conexão como MPEG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV, entre outros.  
Durante a reprodução de vídeo, na parte esquerda da tela é possível ajustar a iluminação e na parte direita o volume.

**REPRODUÇÃO DE VÍDEO**

Para mudar um ícone de posição, pressione e mantenha pressionado o ícone.  
O menu principal pode ser acessado pressionando o botão

### MENU PRINCIPAL

Após ligar a ignição do veículo, pressione o botão para ligar a central multimídia. Para desligar basta pressionar o botão por 2 segundos.

### LIGAR / DESLIGAR

Faça uma leitura atenta do manual  
O processo de instalação da central multimídia deverá ser feita por um profissional técnico qualificado.  
Para garantir a segurança do trânsito e evitar as violações das regras de trânsito, não assista ao programa ou opere a unidade enquanto dirige.

### AVISO DE SEGURANÇA

## MANUAL DO USUÁRIO



## MANUAL DO USUÁRIO



### CARACTERÍSTICAS DO TELEFONE/CELULAR

Toque no ícone (Main interface) para acessar a interface.

#### PAREAMENTO E CONEXÃO

Para utilizar a função Bluetooth é necessário estabelecer uma conexão para emparelhar o celular com o dispositivo.

#### LIGAR O BLUETOOTH NO SEU CELULAR

Após obter a conexão, o nome do dispositivo aparecerá na tela do seu celular.

Senha de acesso: 0000

Após o pareamento, acese irá sincronizar as chamadas automaticamente no momento do celular conectado.

Clique para ver o histórico de chamadas.

Acessar agenda

Configuração do Bluetooth

Realizar chamada

Desligar chamada

Para apagar um número discado

### OPERAÇÃO DE RÁDIO

Toque (RÁDIO) para acessar a interface e suas configurações

Toque (BAND) para trocar as estações FM1/FM2/FM3

Pressione e para iniciar a busca automática de estações

Pressione por 3 seg para iniciar a busca automática de estações.

Pressione para parar a busca automática

O dispositivo pode armazenar 18 estações FM e AM

04

## MANUAL DO USUÁRIO



### MÚSICA DO BLUETOOTH

A central multimídia poderá reproduzir áudios e músicas do telefone através da conexão Bluetooth.

#### PAINEL DE FUNÇÕES / FUNÇÕES ESSENCIAIS

Pressione para ligar aparelho.

Com o aparelho ligado, pressione com um toque curto para **Ativar a função MUTE**, pressione mais uma vez com um toque curto para **Desativar a função MUTE**.

Pressione com um toque longo para **desligar o aparelho**.

Menu principal (em qualquer aplicativo toque para voltar ao menu principal)

Voltar

+ Ajusta o volume para mais

- Ajusta o volume para menos

/ Para avançar ou retroceder a música

para pausar / play

acessa biblioteca de música

função repetição

### CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA

Toque (language input) define o idioma e layout do teclado, ao selecionar um idioma para o sistema, a configuração de idioma de navegação muda automaticamente

05

## MANUAL DO USUÁRIO



### VERSÃO ANDROID

Toque (on vehicle computer) para visualizar a versão Android instalada no aparelho.

### AUX

O aparelho possui entrada auxiliar de áudio e vídeo.

### TV DIGITAL

O aparelho possui entrada para TV Digital.

Quando o aparelho estiver conectado com um box de Tv no ícone (main interface) toque em (TV) para iniciar a reprodução da TV.

### NAVEGADOR

Em (all applications) toque em (ES File Explorer) para explorar arquivos e pastas.

Fácil acesso para notícias, previsão do tempo, documentos, vídeos, aplicativos e outros arquivos via wifi

### OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

Clique em (main interface) depois (navigation) para acessar a interface de navegação.

Pressione para sair da tela de navegação

### AVISO ANTES DA NAVEGAÇÃO

Confirme se a antena está instalada corretamente.

A antena deverá receber sinais que irão atualizar as informações internas do dispositivo.

É preciso aguardar alguns minutos para que o sistema entre em condição de funcionamento normal.

O veículo deverá estar em uma área que não afete a recepção de sinal como, por exemplo, pontes, tuneis e edifícios altos

06

## MANUAL DO USUÁRIO



### LEITURA DO MAPA

Devido ao rápido desenvolvimento das áreas urbanas e rodovias de transporte, a empresa de software de navegação continuará atualizando o mapa de navegação, informe-se sobre as atualizações dos mapas de navegação da empresa de software.

### REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

Disponibiliza algumas funções de equalização de áudio (Bass / Mid / Treb) ou seleciona o modo de equalização pré-definida de preferência

### CONFIGURAÇÃO DO VOLANTE

É possível fazer o controle do aparelho pelo comando de volante, em alguns veículos é possível fazer sem a necessidade de uma interface, mas em outros é obrigatória a utilização.

### CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

toque em inserir a senha 1234.

Toque no ícone Delete para restaurar a configuração de fábrica do aparelho.

O sistema irá reiniciar automaticamente.

Quando restaurar a configuração de fábrica todos os dados gravados pelo usuário serão apagados.

### CONFIGURAÇÃO DE CÂMERA

Quando a central multimídia estiver conectada a uma câmera, toque em (CAMERA) para acessar a interface

Quando o carro não estiver ligado e engatado a marcha ré, a tela que mostra a câmera ficará sem sinal;

Quando o carro estiver ligado e engatado a marcha ré, a imagem da câmera será carregada e reproduzida na tela da multimídia.

Atenção: Essa entrada de câmera serve apenas com sinal analógico, não funcionando com sinais digitais.

07