



**AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES**

Obrigado por adquirir um produto **TAY TECH**. Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

- [taytechbrasil](https://www.youtube.com/taytechbrasil)
- [@taytechbrasil](https://www.instagram.com/taytechbrasil)
- [www.taytechbrasil.com.br](http://www.taytechbrasil.com.br)

ACESSE O SITE



**AVISO DE SEGURANÇA**

Faça uma leitura atenta do manual. O processo de instalação da central multimídia deverá ser feita por um profissional técnico qualificado. Para garantir a segurança do trânsito e evitar as violações das regras de trânsito, não assista ao programa ou opere a unidade enquanto dirige.

**LIGAR / DESLIGAR**

Após ligar a ignição do veículo, pressione o botão **[ON]** para ligar a central multimídia. Para desligar basta pressione o botão **[OFF]** por 2 segundos.

**MENU PRINCIPAL**

O menu principal pode ser acessado pressionando o botão **[HOME]**. Para mudar um ícone de posição, pressione e mantenha pressionado o ícone.

**REPRODUÇÃO DE VÍDEO**

Esta unidade pode reproduzir vídeos via USB, cartão SD e outros dispositivos de conexão como MPEG, MP4, MPG, 3GP, MKV, AVI, FLV, entre outros. Durante a reprodução de vídeo, na parte esquerda da tela é possível ajustar a iluminação e na parte direita o volume.

da central multimídia e também o fuso horário.

Em (Date and Time) na opção data e hora é possível alterar o horário e a data mostrada no relógio

**CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA**

No menu (all applications) selecione o (live wallpaper) para selecionar o papel de parede favorito, depois pressione (set wallpaper) para finalizar.

**PAPEL DE PAREDE DINÂMICO**

No menu (main interface) selecione o (wallpaper) para selecionar o papel de parede favorito, depois pressione (insert image correspondente) para finalizar.

**PAPEL DE PAREDE**

Nas configurações do aparelho, faça a conexão do Wi-Fi. Suba a barra inferior e selecione o Airplay

**PROCEDIMENTO PARA IPHONE**

## OPERAÇÃO DE RÁDIO

Toque (RÁDIO) para acessar a interface e suas configurações

Toque (BAND) para trocar as estações FM1/FM2/FM3

Pressione  e  para iniciar a busca automática de estações

Pressione  por 3 seg para iniciar a busca automática de estações.

Pressione  para parar a busca automática

O dispositivo pode armazenar 18 estações FM e AM

## AVISO ANTES DA NAVEGAÇÃO

Confirme se a antena está instalada corretamente.

A antena deverá receber sinais que irão atualizar as informações internas do dispositivo.

É preciso aguardar alguns minutos para que o sistema entre em condição de funcionamento normal.

O veículo deverá estar em uma área que não afete a recepção de sinal como, por exemplo, pontes, túneis e edifícios altos

## CONFIGURAÇÃO DE CÂMERA

Quando a central multimídia estiver conectada a uma câmera, toque em (CAMERA) para acessar a interface

Quando o carro não estiver ligado e engatado a marcha ré, a tela que mostra a câmera ficará sem sinal;

Quando o carro estiver ligado e engatado a marcha ré, a imagem da câmera será carregada e reproduzida na tela da multimídia.

Atenção: Essa entrada de câmera serve apenas com sinal analógico, não funcionando com sinais digitais.

04

## VERSÃO ANDROID

Toque (on vehicle computer) para visualizar a versão Android instalada no aparelho.

## AUX

O aparelho possui entrada auxiliar de áudio e vídeo.

## TV DIGITAL

O aparelho possui entrada para TV Digital.

Quando o aparelho estiver conectado com um box de Tv no ícone (main interface) toque em (TV) para iniciar a reprodução da TV.


## NAVEGADOR

Em (all applications) toque em (ES File Explorer) para explorar arquivos e pastas.

Fácil acesso para notícias, previsão do tempo, documentos, vídeos, aplicativos e outros arquivos via wifi

## OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

Clique em (main interface) depois (navigation) para acessar a interface de navegação.

Pressione  para sair da tela de navegação

06

## PAINEL DE FUNÇÕES / FUNÇÕES ESSENCIAIS

 Pressione para ligar aparelho.

Com o aparelho ligado, pressione com um toque curto para Ativar a função MUTE, pressione mais uma vez com um toque curto para Desativar a função MUTE.

Pressione com um toque longo para desligar o aparelho.

 Menu principal (em qualquer aplicativo toque para voltar ao menu principal)

 Voltar

+ Ajusta o volume para mais

- Ajusta o volume para menos

 /  Para avançar ou retroceder a música

 para pausar / play

 acessa biblioteca de música

 função repetição

## CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA

Toque (language input) define o idioma e layout do teclado, ao selecionar um idioma para o sistema, a configuração de idioma de navegação muda automaticamente

05

## LEITURA DO MAPA

Devido ao rápido desenvolvimento das áreas urbanas e rodovias de transporte, a empresa de software de navegação continuará atualizando o mapa de navegação, informe-se sobre as atualizações dos mapas de navegação da empresa de software.

## REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

 Disponibiliza algumas funções de equalização de áudio (Bass / Mid / Treb) ou seleciona o modo de equalização pré-definida de preferência

## CONFIGURAÇÃO DO VOLANTE

É possível fazer o controle do aparelho pelo comando de volante, em alguns veículos é possível fazer sem a necessidade de uma interface, mas em outros é obrigatória a utilização.

## CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

 (factory setting) toque em  inserir a senha 1234.

Toque no ícone Delete para restaurar a configuração de fábrica do aparelho.

O sistema irá reiniciar automaticamente.

Quando restaurar a configuração de fábrica todos os dados gravados pelo usuário serão apagados.

07