MANUAL DO USUÁRIO



AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Obrigado por adquirir um produto **TAY TECH.** Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.





💮 www.taytechbrasil.com.br







MANUAL DO USUÁRIO





1- Desligue o motor. Aguarde até ele esfriar. Abra o capô do carro e remova a tampa protetora contra poeira. Solte o parafuso fixo e retire a lâmpada original do farol.





2- pegue o soquete da Lâmpada **SMARTLED 8000**, fixe-o com a mola na direção certa.





3- peque a Lâmpada **SMARTLED 8000** e insira-a no soquete e aperte no sentido horário.







4- Conecte o cabo de alimentação, lique-o para garantir que funcione bem.





5- Desligue o motor, aguarde até que ele esfrie. Abra o capô do carro, remova a tampa protetora contra poeira e retire a lâmpada do farol original.





6- Pegue a Lâmpada **SMARTLED 8000** insira no farol do carro, aperte-o no sentido horário. Conecte o cabo de alimentação, ligue o para garantir que funcione bem. Instalação concluída!