



### AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Obrigado por adquirir um produto **TAY TECH**.

Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

 [taytechbrasil](#)

 [@taytechbrasil](#)

 [www.taytechbrasil.com.br](http://www.taytechbrasil.com.br)

ACESSE O SITE



## MANUAL DO USUÁRIO



Desligue o motor. Aguarde até esfriar.  
Abra o capô do carro e remova a tampa protetora contra poeira.  
Solte a trava de pressão.



Retire a lâmpada original do carro.  
Retire o soquete da lâmpada **F20PRIME**.



Fixe o soquete da lâmpada **F20PRIME** com a mola de pressão no local do farol.  
Encaixe a lâmpada **F20PRIME** no local do farol, aperte no sentido horário.

**SMARTLED**  
**F20**  
PRIME  
**20000 LUMENS**

Conecte o cabo de alimentação, ligue o para garantir que funcione corretamente.



**INSTALAÇÃO CONCLUÍDA!!!**