



AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Obrigado por adquirir um produto **TAY TECH**.

Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

 [taytechbrasil](#)

 [@taytechbrasil](#)

 www.taytechbrasil.com.br

ACESSE O SITE



MANUAL DO USUÁRIO



Desligue o motor. Aguarde até esfriar.
Abra o capô do carro e remova a tampa protetora contra poeira.
Solte a trava de pressão.



Retire a lâmpada original do carro.
Retire o soquete da lâmpada **S18MAX**.



Fixe o soquete da lâmpada **S18MAX** com a mola de pressão no local do farol.
Encaixe a lâmpada **S18MAX** no local do farol, aperte no sentido horário.

SMARTLED
S18
MAX
12000 LUMENS

Conecte o cabo de alimentação, ligue o para garantir que funcione corretamente.



INSTALAÇÃO CONCLUÍDA!!!