

MANUAL DO USUÁRIO

RÁDIO

MP4 TELA
4.2"

COMANDO DE VOZ

TAY TECH®

ALTA PERFORMANCE EM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS

PREFÁCIO

A fim de evitar ferimentos e curto-circuito, por favor, seguir atentamente as seguintes instruções. A fim de prevenir curto-circuito não jogue nenhum objeto de metal no aparelho. Em caso de fumaça, desligue o aparelho imediatamente. Evite a queda do aparelho ou grandes impactos. Não instale o aparelho em lugar de exposição ao sol, alta temperatura, umidade ou poeira. Certifique-se de instalar um fusível com a mesma especificação do aparelho. O uso de fusível com especificações contrárias as descritas no manual podem causar incêndio. A fim de prevenir curto-circuito, desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação. Nunca deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.

AVISOS LEGAIS

Por favor, leia atentamente as instruções de funcionamento da central multimídia. As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo. Imagens e capturas de tela podem ter aparências diferentes do produto. Mantenha o manual em local de fácil acesso para consultas futuras sobre o funcionamento da central multimídia. Manter atenção aos avisos e recomendações contidas neste manual. A instalação e manutenção devem ser executados por um profissional capacitado. Danos ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto. Não opere a central multimídia durante a condução do veículo. Nunca use fone de ouvido ao conduzir o veículo. Não utilize a multimídia com nível de volume muito alto, isso pode impedir de ouvir o tráfego exterior e os veículos de emergência.

Este equipamento destina-se apenas para a instalação em veículos com sistema elétrico de alimentação de 12 Volts.

CARACTERÍSTICA GERAIS

Suporta arquivo de vídeo rmvb/rm/flv/3gp /mpeg/gdvix/dta/vob/avi
Suporta arquivo de audio mp3/wma/wmv/ogg/ape/acc/flac audio
Formato de imagem jpeg/bmp/gif/tif
Resolução 800*400 26m full color display tft
2 saídas de vídeo - 1 saída de áudio, Alta definição
Função FM 18 estações predefinidas
Função de armazenamento automático
Suporta cartão de memória e usb
Atualização de firmware
Suporta bluetooth.

ESPECIFICAÇÃO

Snr 65db
Frequência 20hz-20khz
Impedância do alto-falante 4
Potência de saída 4*45w
Regulagem de tom: baixo 7db / agudo: 7db
Fm
Frequencia fm 87.5.....
Sensibilidade 25 db

MANUAL DO USUÁRIO

RÁDIO MP4 TELA 4.2" COMANDO DE VOZ

INSTALAÇÃO

1. Instale o aparelho no devido local no painel do carro, realize as conexões de acordo com o diagrama de fiação do rádio.
2. Utilize uma fita isolante para isolar a fiação sempre que fios inutilizáveis ficarem expostos.
3. Dobre os ganchos (1) a cinta metálica, garanta que esteja fixo.
4. Insira o aparelho dentro da cinta metálica.

DESMONTAGEM

1. Não instale o aparelho de forma que prejudique a condução do veículo.
2. Para correta instalação do aparelho, utilize apenas nossos acessórios. Se houver necessidade de perfurar ou fazer modificações durante o processo de instalação, por favor, contactar o representante mais próximo.
3. Após a instalação, manter pressionada a tecla power, depois a tecla reset para configuração do relógio.




DIAGRAMA ELETRÉTICO >>>

- A1 CÂMERA DE RÉ
- A2 KEY2 (VOLANTE)
- A3 KEY1 (VOLANTE)
- A4 BATERIA +
- A5 ANTENA
- A6 ILUMINAÇÃO DOS BOTÕES
- A7 PÓS CHAVE
- A8 GND NEGATIVO



- B1 TRASEIRO DIREITO +
- B2 TRASEIRO DIREITO -
- B3 DIANTEIRO DIREITO +
- B4 DIANTEIRO DIREITO -
- B5 DIANTEIRO ESQUERDO +
- B6 DIANTEIRO ESQUERDO -
- B7 TRASEIRO ESQUERDO +
- B8 TRASEIRO ESQUERDO -

PAREANDO O BLUETOOTH

para conectar seu dispositivo bluetooth na central multimídia, habilite a função bluetooth no seu celular e permita que outros dispositivos se conectem a ele

1.clique na função bluetooth na central multimídia e defina para o estado ligado

2.no menu principal, clique no ícone bluetooth

3.selecione o dispositivo que deseja conectar com a central, caso seja solicitado uma senha, digite 0000 para confirmar o pareamento

4.uma vez conectado, o nome do dispositivo aparecerá conectado na central multimídia




ESPELHAMENTO/MIRROR LINK PARA ANDROID


Essa central multimídia está equipada com a função espelhamento de tela, é possível utilizar esta função em smartphones com sistema android via App ou IOS via cabo USB Smartphone Android é necessário o uso de um dos aplicativos, como DRONGSCREEN/ Auto link ou Hi Link.

É necessário ativar o modo depuração USB, para liberar a imagem do espelhamento.

Recomendamos que utilize cabo USB original.



CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH



ELEMENTOS DO DISPLAY

1. **Radio** RÁDIO
2. **12:12** RELÓGIO
3. **87.50** ESTAÇÃO

1. RESSIONE  PARA ACESSAR O MENU PRINCIPAL
2. PRESSIONE **BAND**  PARA SELECIONAR UMA BANDA DE RÁDIO ENTRE FM1, FM2 ou FM3
3. PRESSIONE E SECURE  PARA PROCURAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
4. PRESSIONE E SECURE  PARA PROCURA AUTOMÁTICA DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
5. QUALIZADOR 

INTERFACE



Teclado



Contatos



Lista de contatos



Música



Configuração



Equalizador

CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH

para reações chamadas

1. pressione o ícone de contato na tela, selecione o contato que deseja realizar a ligação
 2. o contato selecionado aparecerá no display, pressione novamente para iniciar a discagem
- música

o usuário pode tocar música no smartphone e transferir para o som do carro através da conexão bluetooth



pressione para retornar à faixa anterior



play/pause



próxima faixa

MANUAL DO USUÁRIO



INTERFACE USB

VIDEO

 pressione para retornar à faixa anterior  play/pause  próxima faixa  parar
 menu principal

ÁUDIO

 pressione para retornar à faixa anterior  play/pause  próxima faixa  parar
 repetir  reprodução aleatória  configuração do equalizador

USANDO O USB

No menu principal toque no ícone do usb

Play/Pause

Pressione play/pause para pausar ou retomar a produção

Stop/Play

pressione stop pay para parar a reprodução

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

causa // ação

a central multimídia não liga // insira a chave na ignição do veículo, verifique se o fusível está queimado

sem imagem // a unidade de vídeo principal não está conetada corretamente

incapaz de conectar o bluetooth // verifique se o bluetooth so smartphone está conectado e pareado com o aparelho

resposta lenta dos comando de tela // feche os aplicativos que n]ao estão sendo utilizados e aguarde um curto período de tempo. se o problema persistir, procura a assistência técnica.



Agradecimentos e Orientações

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.
Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.
É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.



NOSSO SITE



TAY TECH[®]
ALTA PERFORMANCE EM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS