

**MANUAL DO USUÁRIO**

**RÁDIO**

**MP5**

**1DIN**

**TELA  
4.2"**

**TOUCH**

**TAY TECH®**

**ALTA PERFORMANCE EM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS**

## PREFÁCIO

A fim de evitar ferimentos e curto-circuito, por favor, seguir atentamente as seguintes instruções. A fim de prevenir curto-circuito não jogue nenhum objeto de metal no aparelho. Em caso de fumaça, desligue o aparelho imediatamente. Evite a queda do aparelho ou grandes impactos. Não instale o aparelho em lugar de exposição ao sol, alta temperatura, umidade ou poeira. Certifique-se de instalar um fusível com a mesma especificação do aparelho. O uso de fusível com especificações contrárias as descritas no manual podem causar incêndio. A fim de prevenir curto-circuito, desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação. Nunca deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.

## AVISOS LEGAIS

Por favor, leia atentamente as instruções de funcionamento da central multimídia. As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo. Imagens e capturas de tela podem ter aparências diferentes do produto. Mantenha o manual em local de fácil acesso para consultas futuras sobre o funcionamento da central multimídia. Manter atenção aos avisos e recomendações contidas neste manual. A instalação e manutenção devem ser executados por um profissional capacitado. Danos ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto. Não opere a central multimídia durante a condução do veículo. Nunca use fone de ouvido ao conduzir o veículo. Não utilize a multimídia com nível de volume muito alto, isso pode impedir de ouvir o tráfego exterior e os veículos de emergência.

Este equipamento destina-se apenas para a instalação em veículos com sistema elétrico de alimentação de 12 Volts.

## CARACTERÍSTICA GERAIS

Suporta arquivo de vídeo rmvb/rm/flv/3gp /mpeg/gdvix/dta/vob/avi  
Suporta arquivo de audio mp3/wma/wmv/ogg/ape/acc/flac audio  
Formato de imagem jpeg/bmp/gif/tif  
Resolução 800\*400 26m full color display tft  
2 saídas de vídeo - 1 saída de áudio, Alta definição  
Função FM 18 estações predefinidas  
Função de armazenamento automático  
Suporta cartão de memória e usb  
Atualização de firmware  
Suporta bluetooth e touch (opcional)

## ESPECIFICAÇÃO

Snr 65db  
Frequência 20hz-20khz  
Impedância do alto-falante 4  
Potência de saída 4\*45w  
Regulagem de tom: baixo 7db / agudo: 7db  
Fm  
Frequencia fm 87.5.....  
Sensibilidade 25 db

# MANUAL DO USUÁRIO


**RÁDIO**  
**MP5** TELA 4.2"  
1DIN  
**TOUCH**

## INSTALAÇÃO

1. Instale o aparelho no devido local no painel do carro, realize as conexões de acordo com o diagrama de fiação do rádio.
2. Utilize uma fita isolante para isolar a fiação sempre que fios inutilizáveis ficarem expostos.
3. Dobre os ganchos (1) a cinta metálica, garanta que esteja fixo.
4. Insira o aparelho dentro da cinta metálica.

## DESMONTAGEM

1. Não instale o aparelho de forma que prejudique a condução do veículo.
2. Para correta instalação do aparelho, utilize apenas nossos acessórios. Se houver necessidade de perfurar ou fazer modificações durante o processo de instalação, por favor, contactar o representante mais próximo.
3. Após a instalação, manter pressionada a tecla power, depois a tecla reset para configuração do relógio.



## DIAGRAMA ELETRÉTICO >>>

A1 CÂMERA DE RÉ  
A2 KEY2 (VOLANTE)  
A3 KEY1 (VOLANTE)  
A4 BATERIA +  
A5 ANTENA  
A6 ILUMINAÇÃO DOS BOTÕES  
A7 PÓS CHAVE  
A8 GND NEGATIVO



B1 TRASEIRO DIREITO +  
B2 TRASEIRO DIREITO -  
B3 DIANTEIRO DIREITO +  
B4 DIANTEIRO DIREITO -  
B5 DIANTEIRO ESQUERDO +  
B6 DIANTEIRO ESQUERDO -  
B7 TRASEIRO ESQUERDO +  
B8 TRASEIRO ESQUERDO -

## **PAREANDO O BLUETOOTH**

para conectar seu dispositivo bluetooth na central multimídia, habilite a função bluetooth no seu celular e permita que outros dispositivos se conectem a ele

- 1.clique na função bluetooth na central multimídia e defina para o estado ligado
- 2.no menu principal, clique no ícone bluetooth
- 3.selecione o dispositivo que deseja conectar com a central, caso seja solicitado uma senha, digite 0000 para confirmar o pareamento
- 4.uma vez conectado, o nome do dispositivo aparecerá conectado na central multimídia



## **ESPELHAMENTO/MIRROR LINK PARA ANDROID**

Esta central multimídia está equipada com a função espelhamento de tela. é possível utilizar esta função em smartphone com sistema android através da conexão via cabo usb.

Para executar a função do espelhamento com sistema Android e IOS via cabo USB, basta conectar o smartphone ao cabo usb da central multimídia.


### **observação:**

O espelhamento pode não funcionar dependendo da atualização do software ios.

Smartphone Android é necessário o uso de um dos aplicativos, como DRONGSCREEN/ Auto link ou Hi Link.

É necessário ativar o modo depuração USB, para liberar a imagem do espelhamento.

Recomendamos que utilize cabo USB original.








## CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH



## ELEMENTOS DO DISPLAY

1. **Radio** RÁDIO
2. **12:12** RELÓGIO
3. **87.50** ESTAÇÃO

1. RESSIONE  PARA ACESSAR O MENU PRINCIPAL
2. PRESSIONE **BAND**  PARA SELECIONAR UMA BANDA DE RÁDIO ENTRE FM1, FM2 ou FM3
3. PRESSIONE E SEGURE  PARA PROCURAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
4. PRESSIONE E SEGURE  PARA PROCURA AUTOMÁTICA DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
5. QUALIZADOR 

## INTERFACE



Teclado



Contatos



Lista de contatos



Música



Configuração



Equalizador

## CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH

para reatizar chamadas

1. pressione o ícone de contato na tela, selecione o contato que deseja realizar a ligação
  2. o contato selecionado aparecerá no display, pressione novamente para iniciar a discagem
- música

o usuário pode tocar música no smartphone e transferir para o som do carro através da conexão bluetooth



pressione para retornar à faixa anterior



play/pause



próxima faixa

# MANUAL DO USUÁRIO



## INTERFACE USB

### VIDEO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar  
 menu principal

### ÁUDIO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar  
 repetir reprodução aleatória configuração do equalizador

## USANDO O USB

No menu principal toque no ícone do usb

### Play/Pause

Pressione play/pause para pausar ou retomar a produção

### Stop/Play

pressione stop pay para parar a reprodução

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

causa // ação

a central multimídia não liga // insira a chave na ignição do veículo, verifique se o fusível está queimado

sem imagem // a unidade de vídeo principal não está conetada corretamente

incapaz de conectar o bluetooth // verifique se o bluetooth so smartphone está conectado e pareado com o aparelho

resposta lenta dos comando de tela // feche os aplicativos que n]ao estão sendo utilizados e aguarde um curto período de tempo. se o problema persistir, procura a assistência técnica.



## **Agradecimentos e Orientações**

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.  
Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.  
É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.



NOSSO SITE

