



AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.
Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

- ▶ taytechbrasil
- 📷 @taytechbrasil
- 🌐 www.taytechbrasil.com.br

ACESSE O SITE



08


03



- ELEMENTOS DE CONTROLE:**
- 01. Toque para exibir o menu principal
 - 02. Toque para selecionar entre FM1, FM2 e FM3 - Toque para selecionar entre AM1, AM2 e AM3
 - 03. Toque e segure para procurar automaticamente; toque para manual procurar para baixo
 - 04. Toque para buscar automaticamente; toque para procurar manualmente
 - 05. Digitação e Auto Store
 - 06. Modo de frequência
 - 07. Estéreo
 - 08. Pesquisa direta
 - 09. Equalizador



02



- A1. Câmera de Ré
- A2. Key 2 Volante
- A3. Key 1 Volante
- A4. Bateria
- A5. Antena
- A6. Iluminação dos Botões
- A7. Pos Chave
- A8. GND Negativo
- B1. Traseiro Direto +
- B2. Traseiro Direto -
- B3. Dianteiro Direto +
- B4. Dianteiro Direto -
- B5. Dianteiro Esquerdo +
- B6. Dianteiro Esquerdo -
- B7. Traseiro Esquerdo +
- B8. Traseiro Esquerdo -

DIAGRAMA E LIGAÇÕES



TOQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA TELA QUANDO DENTRO E APLICAÇÃO.
NOTA: Se um dispositivo não estiver conectado (por exemplo, iPod, CD, USB), os ícones no Menu Principal não poderão ser selecionados.

MENU PRINCIPAL
PARA ACESSAR O MENU PRINCIPAL:



ÁUDIO ELEMENTOS DE CONTROLE:

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 01. Faixa Anterior | 05. Seleção de capítulos | 8. Repetir |
| 02. Reproduzir / Pausar | 06. Próxima Página | 09. Shuffle |
| 03. Próxima Trilha | 07. Página Anterior | 10. Ajuste do Equalizador |
| 04. Voltar para página de Alumínio | | |



SINTONIZADOR

Interface do usuário do Sintonizador

ELEMENTOS DE EXIBIÇÃO:

01. Modo do rádio
02. Estação de rádio sintonizada
03. Hora do sistema
04. Canal de memória da estação predefinida




04

USB INTERFACE - VÍDEO

ELEMENTOS DE CONTROLE:

01. Video Anterior
02. Reproduzir / Pausar
03. Próximo Video
04. Seleção de capítulos
05. Pare
06. Voltar para página de Alumínio




05

SUPORTE AO SISTEMA ANDROID:

A unidade suporta conexão externa do dispositivo Android e IOS, você pode obter direção, fazer e receber chamadas, reprodução de áudio, chamando e Streaming de música, navegação GPS, etc. Antes de conectar o dispositivo externo, por favor, tome a etapa da seguinte forma:

01. Verifique se o celular está desbloqueado
02. Instale o arquivo APK "Auto link" no telefone (na rede ou conecte unidade e telefone por cabo USB para fazer o download) (Se a instalação falhar, escaneie o código bidimensional para fazer o download e instalá-lo ou no site "autolink")
03. Conecte o telefone por cabo USB
04. Espelhamento da unidade e exibir o Áudio / Video / GPS etc.



Por favor, configure a função SWC da seguinte forma: Pressione o botão no volante, clique na função correspondente na tela de toque, o botão liga, indicando o sucesso da configuração. Repita para completar todo o aprendizado de Ação-Chave.

06

SUPORTE AO SISTEMA IOS:

01. Conecte o dispositivo IOS por cabo USB
02. Espelho da Unidade & Display de áudio / video / GPS etc. A unidade suporta a maioria da versão IOS. Os recursos de espelhamento suportam a maioria dos smartphones, mas a conexão de espelhamento também depende do telefone celular e do modelo.

AUX IN

Este sistema configura a entrada auxiliar de áudio que pode acessar uma fonte de reprodução de mídia externa para a reprodução do sistema.

MUDAR PARA AUX-IN

Toque no canto superior da tela para ir ao menu principal, selecionar AUX-IN Controle no volante

NOTAS:

Certifique-se de que o seu comprimento de cabo auxiliar é de 14mm e 3,5mm de diâmetro.

07