

CENTRAL
UNIVERSAL TELA 7"
T-150 2 DIN

Agradecimentos e Orientações

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.

Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

- @taytechbrasil
- @taytechbrasil
- youtube/taytech
- taytechbrasil.com.br

NOSSO SITE



CENTRAL
UNIVERSAL TELA 7"
T-150 2 DIN



PREFÁCIO


A fim de evitar ferimentos e curto-circuito, por favor, seguir atentamente as seguintes instruções. A fim de prevenir curto-circuito não jogue nenhum objeto de metal no aparelho. Em caso de fumaça, desligue o aparelho imediatamente. Evite a queda do aparelho ou grandes impactos. Não instale o aparelho em lugar de exposição ao sol, alta temperatura, umidade ou poeira. Certifique-se de instalar um fusível com a mesma especificação do aparelho. O uso de fusível com especificações construídas as descritas no manual podem causar incêndio. A fim de prevenir curto-circuito, desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação. Nunca deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga ouvir o tráfego exterior e os veículos de emergência.

Por favor, leia atentamente as instruções de funcionamento da central multimídia. As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo. Imagens e capturas de tela podem ter aparências diferentes do produto. Mantenha o manual em local de fácil acesso para consultas futuras sobre o funcionamento da central multimídia. Manter atenção aos avisos e recomendações contidas neste manual. A instalação e manutenção devem ser executadas por um profissional capacitado. Danos ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto.

Não opere a central multimídia durante a condução do veículo. Nunca use fone de ouvido ao conduzir o veículo. Não utilize a multimídia com nível de volume muito alto, isso pode impedir de ouvir o tráfego exterior e os veículos de emergência.

Este equipamento destina-se apenas para a instalação em veículos com sistema elétrico de alimentação de 12 Volts.

DIAGRAMA ELÉTRICO >>>




INSTALAÇÃO

1. Instale o aparelho no devido local no painel do carro, realize as conexões de acordo com o diagrama.
2. Utilize uma fita isolante para isolar a fiação de fiação do rádio.
3. Dobre os ganchos (1) a cinta metálica, garanta sempre que fios inutilizáveis fiquem expostos.
4. Insira o aparelho dentro da cinta metálica que esteja fixa.

DESMONTAGEM

1. Não instale o aparelho de forma que prejudique a condução do veículo.
2. Para correta instalação do aparelho, utilize apenas nossos acessórios. Se houver necessidade de perfurar ou fazer modificações durante o processo de instalação, por favor, contactar o representante mais próximo.
3. Após a instalação, manter pressionada a tecla power, depois a tecla reset para configuração do relógio.



ESPELHAMENTO/MIRROR LINK PARA ANDROID

Esta central multimídia está equipada com a função de espelhamento. É possível utilizar esta função em smartphone com sistema android via App ou IOS via cabo usb.

Smartphone Android é necessário o uso de um dos aplicativos, como DRONGSCREEN/ Auto link ou Hi Link. É necessário ativar o modo depuração USB, para liberar a imagem do espelhamento. Recomendamos que utilize cabo USB original.

CARACTERÍSTICA GERAIS

Suporta arquivo de vídeo mvb/rm/flv/3gp /mpeg/gdvix/dta/vob/avi
Suporta arquivo de áudio mp3/wma/wmv/ogg/ape/acc/flac áudio
Formato de imagem jpeg/bmp/gif/tif
Resolução 800*400 26m full color display tft
2 saídas de vídeo - 1 saída de áudio, Alta definição
Função FM 18 estações predefinidas
Função de armazenamento automático
Suporta cartão de memória e usb
Atualização de firmware
Suporta bluetooth e touch (opcional)

ESPECIFICAÇÃO

Snr 65db
Frequência 20hz-20khz
Impedância do alto-falante 4
Potência de saída 4*45w
Regulagem de tom: baixo 7db / agudo: 7db
Fm
Frequencia fm 87.5....
Sensibilidade 25 db

ELEMENTOS DO DISPLAY

1. **Radio** RÁDIO
2. **12:12** RELÓGIO
3. **87.50** ESTAÇÃO

1. RESSIONE PARA ACESSAR O MENU PRINCIPAL
2. PRESSIONE **BAND** PARA SELECIONAR UMA BANDA DE RÁDIO ENTRE FM1, FM2 ou FM3
3. PRESSIONE E SEGURE PARA PROCURAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
4. PRESSIONE E SEGURE PARA PROCURA AUTOMÁTICA DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
5. QUALIZADOR

INTERFACE

- Teclado
- Contatos
- Lista de contatos
- Música
- Configuração
- Equalizador



Key button	ACTION	RADIO	USB/IO	AUX	BT	Setting
MODE (Hang up /Reject call)	Short	mode	mode	/	/	Reject call
	Long	/	/	/	/	/
power/voice	Short	voice	voice	voice	voice	
	Long	power off	power off	power off	power off	
menu	Short	home	home	home	home	home
	Long	/	/	/	/	/
CH+/PLAY/PAUSE	Short	next	Play/Pause	/	/	Enter
	Long	/	/	/	/	/
CH-/RPT	Short	prev	RPT	/	/	next
	Long	/	/	/	/	/
SEL	Short	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL
	Long	/	/	/	/	/
PREV	Short	Manual SCAN	PREV	/	/	PREV
	Long	/	/	/	/	/
NEXT	Short	Manual SCAN	NEXT	/	/	NEXT
	Long	/	/	/	/	/
MUTE	Short	mute on/off	mute on/off	mute on/off	mute on/off	MUMB
	Long	/	/	/	/	/
BAND/AMS	Short	BAND	BAND	BAND	BAND	/
	Long	auto search	/	/	/	/

INTERFACE USB

VIDEO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa para menu principal

ÁUDIO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa para repetir reprodução aleatória configuração do equalizador

USANDO O USB

No menu principal toque no ícone do usb

Play/Pause

Pressione play/pause para pausar ou retomar a produção
Stop/Play
pressione stop pay para parar a reprodução

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

causa // ação
a central multimídia não liga // insira a chave na ignição do veículo, verifique se o fusível está queimado
sem imagem // a unidade de vídeo principal não está conetada corretamente
resposta lenta dos comando de tela // feche os aplicativos que nãao estão sendo utilizados e aguarde um curto período de tempo. se o problema persistir, procura a assistência técnica.