

ESPELHAMENTO/MIRROR LINK PARA ANDROID

Esta central multimídia está equipada com a função de espelhamento de tela. é possível utilizar esta função em smartphone com sistema android através da conexão via cabo usb.

Para executar a função do espelhamento nos sistemas android e ios, basta conectar o smartphone ao cabo usb da central multimídia.

observação: o espelhamento pode não funcionar dependendo da atualização do software ios

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

causa // ação

a central multimídia não liga // insira a chave na ignição do veículo, verifique se o fusível está queimado

sem imagem // a unidade de vídeo principal não está conectada corretamente

incapaz de conectar o bluetooth // verifique se o bluetooth do smartphone está conectado e pareado com o aparelho

resposta lenta dos comando de tela // feche os aplicativos que não estão sendo utilizados e aguarde um curto período de tempo. se o problema persistir, procura a assistência técnica.

ELEMENTOS DO DISPLAY

1. **Radio** RÁDIO
2. **12:12** RELÓGIO
3. **87.50** ESTAÇÃO

1. RESSIONE PARA ACESSAR O MENU PRINCIPAL
2. PRESSIONE **BAND** PARA SELECIONAR UMA BANDA DE RÁDIO ENTRE FM1, FM2 ou FM3
3. PRESSIONE E SEGRE PARA PROCURAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
4. PRESSIONE E SEGRE PARA PROCURA AUTOMÁTICA DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
5. QUALIZADOR

INTERFACE

- Teclado
- Contatos
- Lista de contatos
- Música
- Configuração
- Equalizador



Key button	ACTION	RADIO	USB/SD	AUX	BT	Setting
MODE (Hang up /Reject call)	Short	mode	mode	/	Reject call	
	Long	/	/	/	/	
power/voice	Short	voice	voice	voice	voice	
	Long	power off	power off	power off	power off	
menu	Short	home	home	home	home	home
	Long	/	/	/	/	/
CH+ /PLAY/PAUSE	Short	next	Play/Pause	/	/	Enter
	Long	/	/	/	/	/
CH- /RPT	Short	prev	RPT	/	/	next
	Long	/	/	/	/	/
SEL	Short	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL
	Long	/	/	/	/	/
PREV	Short	Manual SCAN	PREV	/	/	PREV
	Long	/	/	/	/	/
NEXT	Short	Manual SCAN	NEXT	/	/	NEXT
	Long	/	/	/	/	/
MUTE	Short	mute on/off	mute on/off	mute on/off	mute on/off	N/A/B
	Long	/	/	/	/	/
BAND/AMS	Short	BAND	BAND	BAND	BAND	/
	Long	auto search	/	/	/	/

INTERFACE USB

VIDEO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar menu principal

ÁUDIO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar repetir reprodução aleatória configuração do equalizador

USANDO O USB

No menu principal toque no ícone do usb

Play/Pause

Pressione play/pause para pausar ou retomar a produção

Stop/Play

pressione stop pay para parar a reprodução