



Agradecimentos e Orientações

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.

Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

- @taytechbrasil
- @taytechbrasil
- youtube/taytech
- taytechbrasil.com.br

NOSSO SITE



ção de 12 Volts.

Este equipamento destina-se apenas para a instalação em veículos com sistema elétrico de alimentação externo e os veículos de emergência. Não opere a central multimídia durante a condução do veículo. Nunca use fone de ouvido ao conduzir o veículo. Não utilize a multimídia com nível de volume muito alto, isso pode impedir de ouvir o equipamento de emergência.

ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto. Danos ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto. Danos ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto. Danos ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto.

AVISOS LEGAIS

Para favor, leia atentamente as instruções de funcionamento da central multimídia. As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo. Imagens e capturas de tela podem ter aparências diferentes do produto. Mantenha o manual em local de fácil acesso para consultas futuras sobre o funcionamento do produto. Manter atenção aos avisos e recomendações contidas neste manual.

deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.

deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.

A fim de evitar ferimentos e curto-circuito, por favor, seguir atentamente as seguintes instruções de segurança.

A fim de evitar ferimentos e curto-circuito, por favor, seguir atentamente as seguintes instruções de segurança.

PREFÁCIO

A fim de evitar ferimentos e curto-circuito, por favor, seguir atentamente as seguintes instruções de segurança.





DIAGRAMA ELÉTRICO >>>

DESMONTAGEM

1. Instale o aparelho no devido local no painel do carro, realize as conexões de acordo com o diagrama de fiação do rádio.
2. Utilize uma fita isolante para isolar a fiação sempre que fios inutilizados ficam expostos.
3. Dobre os ganchos (1) a cinta metálica, garanta que esteja fixo.
4. Instale o aparelho dentro da cinta metálica.

INSTALAÇÃO



ESPELHAMENTO/MIRROR LINK PARA ANDROID

Esta central multimídia está equipada com a função de espelhamento de tela. é possível utilizar esta função em smartphone com sistema android através da conexão via cabo usb.

Para executar a função do espelhamento nos sistemas android e ios, basta conectar o smartphone ao cabo usb da central multimídia.

observação: o espelhamento pode não funcionar dependendo da atualização do software ios

CARACTERÍSTICA GERAIS

Suporta arquivo de vídeo rmvb/rm/flv/3gp /mpeg/gdvix/dta/vob/avi
Suporta arquivo de audio mp3/wma/wmv/ogg/ape/acc/flac audio
Formato de imagem jpeg/bmp/gif/tif
Resolução 800*400 26m full color display tft
2 saídas de vídeo - 1 saída de audio, Alta definição
Função FM 18 estações predefinidas
Função de armazenamento automático
Suporta cartão de memória e usb
Atualização de firmware

ESPECIFICAÇÃO

Snr 65db
Frequência 20hz-20khz
Impedância do alto-falante 4
Potência de saída 4*45w
Regulagem de tom: baixo 7db / agudo: 7db
Fm
Frequencia fm 87.5....
Sensibilidade 25 db



Key button	ACTION	RADIO	USB/SD	AUX	BT	Setting
MODE (Hang up /Reject call)	Short	mode	mode	/	/	Reject call
	Long	/	/	/	/	/
power/voice	Short	voice	voice	voice	voice	/
	Long	power off	power off	power off	power off	/
MENU	Short	home	home	home	home	home
	Long	/	/	/	/	/
CH+PLAY/PAUSE	Short	next	Play/Pause	/	/	Enter
	Long	/	/	/	/	/
CH-/RPT	Short	PREV	SPT	/	/	next
	Long	/	/	/	/	/
SEL	Short	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL
	Long	/	/	/	/	/
PREV	Short	Manual SCAN	PREV	/	/	PREV
	Long	/	/	/	/	/
NEXT	Short	Manual SCAN	NEXT	/	/	NEXT
	Long	/	/	/	/	/
MUTE	Short	mute on/off	mute on/off	mute on/off	mute on/off	NUM5
	Long	/	/	/	/	/
BAND/AMS	Short	BAND	BAND	BAND	BAND	/
	Long	auto search	/	/	/	/

ELEMENTOS DO DISPLAY

1. **Radio** RÁDIO
2. **12:12** RELÓGIO
3. **87.50** ESTAÇÃO

1. RESSIONE PARA ACESSAR O MENU PRINCIPAL
2. PRESSIONE **BAND** PARA SELECIONAR UMA BANDA DE RÁDIO ENTRE FM1, FM2 ou FM3
3. PRESSIONE E SEGRE PARA PROCURAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
4. PRESSIONE E SEGRE PARA PROCURA AUTOMÁTICA DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
5. QUALIZADOR

INTERFACE

- Teclado
- Contatos
- Lista de contatos
- Música
- Configuração
- Equalizador

INTERFACE USB

VIDEO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar menu principal

ÁUDIO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar repetir reprodução aleatória configuração do equalizador

USANDO O USB

No menu principal toque no ícone do usb

Play/Pause

Pressione play/pause para pausar ou retomar a produção

Stop/Play

pressione stop pay para parar a reprodução

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

causa // ação

a central multimídia não liga // insira a chave na ignição do veículo, verifique se o fusível está queimado

sem imagem // a unidade de video principal não está conetada corretamente

resposta lenta dos comando de tela // feche os aplicativos que n'ao estão sendo utilizados e aguarde um curto período de tempo. se o problema persistir, procura a assistência técnica.